
MITSUBISHI



三菱 高級 住宅用 換気・冷暖房システム

VL-615HPR

取扱説明書



このたびは三菱電機換気・冷暖房システムをお買い求めいただきまして、まことに ありがとうございます。

- ●ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて販売店からお受取りのうえ、 取扱説明書・据付工事説明書とともに大切に保管してください。



エアリゾートとは

エアリゾートとは、高気密・高断熱住宅で、家の中全体を**換気**しながら 空調(暖房・冷房・除湿・送風)するシステムです。

高気密・高断熱住宅とは

- 外気と家の中が高度に遮断されている住宅です。部屋と廊下とで極端な温度差ができません。 また、いちど暖まったらわずかなエネルギーで温度を保てるなどのメリットがあります。
- 「高気密・高断熱住宅」には、常時換気が欠かせません。

便利な機能・

換気はそのまま、 空調をひかえて 省エネ運転。

各部屋でタイマー タイマー 運転運転ができます。

空気は家の中を循環します

空気を循環させるために、 ギャラリーやアンダーカッ トなどの前にものを置かな いでください。

各部の名称 空気の流れ

- ①室外機
- (3)プレナムチャンバー 4:空調室内ユニット
- 5-リターンチャンバー 6 絵質ファン
- 2.フィルターボックス CIHTS 6

- (9新鮮な外気(24時間換気の給気) @空調された空気
- ①居室から戻ってきた空気
- (2トイレ・浴室・洗顔所からの排気

・6 汚れた空気 (24時間換気の排気)

空調します

空調モード(暖房・冷房・除湿・送風) で運転します。



・冷えすぎる!?(暖まりすぎる!?)

部屋ごとの調節をしていても、冷えすぎたり 暖まりすぎたりすることがあります。

理中

常時換気するために、吹出口のダンパー(下 図参照) は必ず少しあいています。そのため、 ある部屋で強く冷房(暖房)していると、他の 部屋にもその冷気(暖気)がおりて冷え(暖ま り) 過ぎになることがあります。

・停止したのに風がでる!?

常時換気のための自動的な機能や、除湿のた めの機能があるので、予期せず風が出たり、 とまったりすることがあります。

換気します

。225万亿情况也。2550万亿FE

◆右図のように空気を家の中全体で循環する とともに、給気ファンより供給された空気 を各部屋へ送ります。

- 常に汚れた空気を排出し、新鮮な空気を供 給します。
- 外気の花粉やホコリを外気清浄フィルター で取り除き、きれいな空気を取り入れます。

2つのコントローラで運転します

ヤンターコントローラ (空調モードと換気モードを決める)

センターコントローラで、空調モード(暖房・冷房・除湿・送風)の選択 と換気の運転/停止を行います。



ルームコントローラ

(各部屋ごとの運転と温度調節)

各部屋にはルームコントローラがあり、その 部屋での運転/停止および、温度調節、タイ マー設定を行います。

常時換気しながら空調のみをひかえめにする 「キープ運転」も選べます。図図



温度調節のしくみ

ルームコントローラは、ダンパ 一(風暈調節用ふた) の開き具 合で風量を変え、温度を調節 します。 ダンパー





―― 安全のために必ず守ること ――

どに結びつく可能性があるもの



長時間直接お肌に冷風をあてない 体調悪化や健康を損なう原因になります。

吸込口・吹出口に指や棒などを入 れない

放置禁止 室外機が落下·転倒し、ケガの原因になります。

ファンや動作部にはさまれ、ケガの原因 になります。



室外機の上に乗ったり、物を載せ たりしない

落下・転倒によるケガの原因になります。

可燃性ガスの漏れるおそれのある 場所には室外機を据付けない

設置禁止

万一ガスが漏れて、室外機の周囲にたま ると、爆発の原因になります。

異常時(こげ臭いなど)はブレーカー を切る(ブレーカーは、AC100V用、 ブレーカー 単相200V用の2つがあります。) 臨こ

異常なまま運転を続けると火災・故障の原 因になります。

お客さま自身で据付け・修理・分解・ 改造・移設はしない

分解禁止 火災・感電・落下・転倒によるケガ・水漏れ の原因になります。

据付け、修理・分解・改造移設は、「ご相 談一覧」にご相談ください。 [3] [3]

注意 誤った取扱いをしたときに傷害または家屋 家財などの損害に結びつくもの



精密機器・食品・動植物・美術品の保 存などに、使用しない



掃除のときはシステムを停止する

システムを ファンや動作部にはさまれ、ケガの原因 停止する になります。




開放型暖房機 (開放型石油ストーブ・




お手入れの際は手袋を着用する

指示に従う ケガの原因になります。



品質低下または動植物への害の原因になります。





お手入れ後の部品の取付けは確実 に行なう

指示に従う落下によるケガの原因になります。



殺虫剤・可燃性スプレーなどを吹き つけない



排水(ドレン水)が漏れていないか 確認する

汚損の原因になります。



火災・変形の原因になります。



アースが取付けられているか確認する

態で運転はしない 吹出口に露がつき、滴下して家財などを ぬらし、汚損の原因になります。

窓や戸の開けっぱなしなど高湿状



故障や漏電のときに感電の原因になりま アース す。アースの取付けは「ご相談一覧」に

ご相談ください。pao



運転禁止

給気グリルをふさがない

長時間使用しないときは分電盤ブ レーカーを切る

指示に従う絶縁劣化による感雷や漏電火災の原因になります。

冷暖房・換気能力が低下します。換気が不 足する原因になります。



激しい雷のときは、ブレーカーを

指示に従う 落雷による製品の損傷を防止できる




ぬれた手でコントローラを操作し

ぬれ手禁止 感電の原因になります。



誤った取扱いをしたときに傷害または家屋 家財などの損害に結びつくもの



安全のために必ず守ること つづき


知っておいていただくこと

- ●吹出口や室内機の吸込口の前にものを置かないでください。 能力の低下や騒音・故障の原因になります。
- ●次の環境で使用してください。

運	転	条件	条件以外で運転を続けたとき
暖房時		外気温度24℃以下	保護装置が働いて停止することがあります。
冷房·	ドライ時	リモコン設定温度20℃以上 お部屋の温度80%以下	吹出し口などに露がつき、滴下することがあります。

▲本製品は、ドライ運転に切換えることによって、室内空気の温度を変えずに、室内吸込空気の湿度を目標湿度に 近づけるように運転します。しかし、設置状態や室内・室外の温湿度によっては、目標湿度に達しない場合があ ります。

各部の名称





排水口(ドレン水)

雨水の排水口です。

吹出口

※2つのコントローラの使いかたについては **PERS**









運転のしかた


センターコントローラ



■センターコントローラの機能 瞬間

- <家全体に共通する設定> <各部屋の設定>
- 空調モードの切替
- ・各部屋の運転/停止 🖼
- ・換気の運転/停止
- 各部屋の暖房・冷房の
- ・システムの停止 調節 温度設定 画館
- ・除湿の強・弱設定 図 ※タイマーの設定はでき
- ·フィルターリセット**図** ません。


ルームコントローラ (最大5個、各部屋にあります)



■ルームコントローラの機能 PARA

- <各部屋の設定>
- ・各部屋の運転/キープ/停止 日記
- ・各部屋の暖房・冷房の温度設定 (調査)
- ・各部屋のタイマーの設定 (製)
- ※空調と換気のモードの切替はできません
- ※センターコントローラで、空調モードの 切替を行ってから操作してください。
- ※除湿、送風の設定はできません
- ※換気の設定もできません

空調モードを切替える



押す

(5秒以上長押し)

各部屋で運転する



<暖房・冷房・除湿・送風のとき>

運転する

<空調停止のとき>

運転が停止します

押す

温度を調節したい



(() お知らせ

温度のおすすめ範囲

暖房 18℃~20℃ 冷房 26℃~28℃ 冷房16℃~31℃、暖房13℃~31℃の範囲まで

設定可能です。(キープ運転 日12)のときもこの 節用で運転します。)

外気条件、お部屋の状態により、設定温度まで到 達しない場合があります。



▲(() お知らせ

・本システムの換気は、新鮮な空気を保つための もので、一時的に発生する大量の汚れた空気を すみやかに排出する換気ではありません。必要 に応じて、別途別の換気扇を設置してください。

換気は停止しないでください。

/ 高気密・高断熱住宅では、基本的には換気運 転を停止しないでください。結露や、酸素不 足の原因となります。

キープ運転をご利用ください。 212



自動的に全室を換気します。日本 換気はそのままで、空調はひかえめにする、

システムを停止する

空調切替で「空調停止」を選び、換気運転を長押しして「常時換気」のランプが消灯する と全システムが停止します。 空調切替ボタンを押し、「空調停止」を選ぶ。




換気運転ボタンを5秒以上長押しします。 **/** 常時換気のランプが消灯します。

除湿の強・弱を切替える

除湿運転を強または弱に切替えることができます。切替えは、すべての部屋に共通です。

長時間で使用にならないときの



このシステムでは、できるだけお部屋の温度を変えない除湿方

式(再熱除湿方式)を使用していますが、お部屋の温度が上昇

(約2週間で点灯します。)

5秒以上長押しする

空調切替ボタンを押し、除湿を選びます。

1回押すごとに空調モードが変わります。

▶【送風】→【暖房】→【冷房】→【除湿】→【空調停止】→



? 強・弱を切替えます。

除温:強と弱を切替えます。



 $H_{I} \longleftrightarrow I$ HiとLoが切替わります。

∦,(能力大):湿度は50%を目安に 運転します。

Lo(能力小):湿度は60%を目安に

運転します。

※除湿の設定は部屋ごとにはできません。 全部屋共涌です。

フィルターをリセットする



した場合、冷房運転をすることがあります。

お知らせ

フィルター清掃ランプが点灯しているときに システムを停止する。

センターコントローラで空調・換気モードを「空調停止」 「換気停止」にする。図面

フィルターを清掃する。


フィルターリセット操作をする。

りセットボタンを5秒以上長押しするとフィルター清 掃ランプが消灯します。(フィルター清掃ランプが消 灯していても、フィルター清掃をした後は必ずリセッ ト操作をしてください。)

ic*um*adureeş


各部屋を運転/停止する

運転/停止は部屋ごとに行います。(通常は各部屋のルームコントローラで行います。 センターコントローラでも部屋ごとの運転/停止ができます。



各部屋の温度を設定する

空調モードが暖房または冷房のとき図る温度を部屋ごとに設定できます。 (通常は各部屋のルームコントローラで行います。PS) センターコントローラでも部屋ごとの温度設定ができます。



お知らせ

・外気条件、お部屋の状態により、設定温度 まで到達しない場合があります。 おすすめ温度については 29

▲ボタンを押す…温度が1℃上がる

▼ボタンを押す…温度が1℃下がる

ルームコントローラ

各部屋で運転/キープ運転する

▶センターコントローラとの関係については… **DE** 各部屋のルームコントローラで、その部屋の 運転/キープ運転をします。 運転/キープボタンを押す。 **F-7** 運転 → キープ の運転 /キーブ **一温度/時間~** 運転とキープが O運転/キーブ 切替わります。 を押す タイマー 運 転:運転ランプが点灯します。 停止 キープ:液晶表示部に 年ープと表示され、 運転ランプが消灯し、設定温度は 停止する 消えます。 のキープ運転とは 温度調節する

換気の運転はそのままにして、空調のみをひかえめにする省工ネ運転のことです。 冷房時で3℃高く、暖房時で5℃低い温度にします。お出かけ時、就寝時に便利です。

温度のおすすめ範囲。

2.9

停止する



各部屋で温度を調節する

空調モードが暖房または冷房のとき風楽温度を部屋ごとに設定できます。 各部屋のルームコントローラで、その部屋の温度を設定することができます。 (センターコントローラでもできます。回頭)



▲▼ボタンを押してお好みの温度に 設定する(冷房か暖房のときのみ)。




【 ▲ 】 ▲ボタンを押す…温度が1℃上がる


▼ボタンを押す…温度が1℃下がる

ルームコントローラ

タイマー運転する

各部屋で入タイマーか、切タイマー運転ができます。





- **→** ▼ボタンを押して、時間を設定する。

を押す(1~24時間設定できます。)

入タイマー運転: 何時間後にキープ 運転をやめ、運転 を始めるかを設定。

切タイマー運転:何時間後に運転を

やめ、キープ運転 になるかを設定。

設定直後からタイマー運転がはじま 4 設定単版ります。

▲ お知らせ

タイマーで運転中の部屋を、センターコント ローラでいったん停止し、再度センターコン トローラから運転すると、タイマー運転は解 除され通常の運転になります。

- お手入れのしかた

以下の要領でお手入れをしてください。

フィルター清掃ランプについて -


センターコントローラにあるフィルター 清掃ランプが点灯したら、フィルター類 を掃除してください。掃除が終わったら リセット操作をしてください。 歴節

吸込グリルのフィルターの清掃


1 システムを停止する。「センターコントローラで行います。)

つ グリルをあける。

グリルのPUSH (2か所) を指または掃除機の先端で押す。グリルをあける。



? フィルターを清掃する。




※ホコリが目や口に入らないように注意してください。

※吸込グリルには落下防止が付いていますが、掃除機の先端等で、あまり強く押すと 引掛部が外れる場合がありますので注意してください。

フィルターを取外して清掃する場合

・フィルター枠を持って矢印の方向へ押して下側に引いて取外します。




・取外したフィルターのホコリを掃除機で吸取りま




・水洗いすることもできますが、以下のことに注意してください。

水洗いすると、縮むことがあります。 縮んだ場合は交換してください。


- ・熱湯で洗わないでください。
- ・水洗いしたあと、日陰でよく乾かしてください。
- 直射日光や直接火にあてたり、ドライヤーで乾か さないでください。
- ・タオルなどの上に置き水気を取ってください。



- ・下図を参照しフィルターの表と裏を確認する。
- ・ワイヤーが見える側を本体に向け、フィルター枠を持って引っ掛け部にフィルターがかかるように 矢印の方向へ押してフィルターを取付ける。



4 グリルをとじる。 グリルの[PUSH] (2か所) を指または掃除機の 先端で押す。



5 フィルターリセット操作する。 EMIO (センターコントローラで行います。)

コントローラ・吸込グリル・ 吹出口のグリルなど外装の掃除

やわらかい布でからぶき

目安:汚れたら適宜掃除してください。

・ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉・洗剤・ 殺虫剤の使用は製品をいためますので使用しないでください。

ウェザーカバーの掃除

目安:汚れたら適宜掃除してください。 ウェザーカバーにゴミ・ ホコリなどがつまってい る場合は、掃除してください。

・高い所に設置されている場合は、「ご相談一

覧」にご相談ください。国際の

故障かな?と思ったら

以下のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、 「ご相談一覧」にご相談ください。

次の場合は、お客様でお調べください。

だいじょうぶかな?

再運転しても、すぐに動かない。

動かない。

よく冷えない、暖まらない。

暖房運転を再開しても、すぐ風が吹出 さない。

暖房運転中、5分ほど運転が止まる。

"ピシッ"という音がする。

部屋がにおう。

水の流れるような音がする。 ときどき "ブシュ" という音がする。

室外機から水または水蒸気が出る。

- ■本体の保護のため、止まっています。約3分 間後に運転を再開しますので、そのままお 待ちください。
- ■ブレーカーが切れていませんか?(ブレーカー は室内機用(単相200V用)とVAVユニット 用(AC100V用)2つあります。)
- ■温度の設定は正しいですか? 四日
- ■フィルターが汚れていませんか?
- ■室内機、室外機の吹出口・吸込口をふさいで いませんか?
- ■十分に暖かな風をお届けするため準備中です。 そのままお待ちください。(約10分)
- ■室外機についた霜をとかしています。 約5分で終了しますのでそのままお待ちくだ さい。(外気温度が低く、湿度が高いときに 霜がつきます。)
- ■温度変化でグリルなどが膨張・収縮してこす れる音です。異常ではありません。
- ■他の部屋で発生したにおいが吹出されるため です。家の中の空気を循環させています。感象
- ・台所での調理中は必ず換気扇を向してください。
- ・室内機の吸込口のそばでたばこを吸わないで ください。
- ■室内機の中で冷媒(冷暖房用の液体)の流れが切り 替わるときの音です。異常ではありません。
- ■冷房時に、冷えた配管についた水が落ちるた めです。
- ■暖房時に、霜取り運転等でとけた水や水蒸気 が出るためです。

だいじょうぶかな?

停止中の部屋の欧出口から風が出る。

空調が設定温度に達したのに、吹出口

常時換気のための自動的な機能

▶■空調モードが空調停止のときは、ルームコン トローラの表示は消え、空調しなくなります が、自動的に全室で換気をします。

お答案とます

- ■常時換気中に、全室の空調を停止しても、換 気を止めないために、すべての吹出口から風 が出ます。
- ▶■常時換気中で、空調モードが暖房か冷房(ま) たは除湿)の時に、すべての部屋で空調が設 定温度に達すると(除湿のときは設定湿度) 換気を開始します。(空調は停止のままです。)
- ■空調モードが除湿の場合、全室の吹出口から 風が出ます。
- ■空調モードが暖房か冷房の時、一つの部屋で 設定温度に達しても、他の部屋ではまだ達し ていない場合、その部屋にも風が吹出ること があります。 🖼
- 換気運転中なのに、運転中の部屋の吹 出口から風が出ないことがある。

フィルター清掃ランプが点灯した。

雷が鳴り出した。

から風が出る。

停雷した。

- ■霜取りなどで、送風機が停止することがあり ます。少し待てば風が出ます。
- ■空調ユニットのフィルターが汚れています。 フィルターを掃除してください。
- **■**システムを停止し(**図**)、ブレーカーを 「切」(**■経**) にしてください。電気部品 が損傷することがあります。
- ■電気が復旧したら、再度、運転操作を行ってください。

次の場合は、運転を停止し、「ご相談―覧」にご相談ください。P20

センターコントローラの表示モニターに、 *I[* ↔ *2500* (エラーコード) が表示されている。

誤って異物や水をかけてしまった。 ブレーカーがたびたび「切」になる。 センターコントローラーの表示部に上 記以外のエラーコードが表示される。

- ■排水(ドレン水)が正常に排出されていません。 (専門家による、排水管清掃等の作業が必要です。)
- ■システムを停止し(**園園**)、ブレーカーを 「切」(感験)にしてください。

長期間で使用にならないとき ―

長期間使用しないとき

- 1 3~4時間、送風運転して室内機内部を乾燥させる。
- 2 ブレーカーを「切」にする。 ブレーカーは、室内機用(単相200V用) と給気ファン、VAVユニット用(AC100V 用)の2つあります。
- **2 各部をお手入れする。** フィルターは掃除して、元どおり取付けて ください。

再度使い始めるとき

- 1 フィルターを掃除し、室内機に取付ける。 フィルターがないまま運転すると、故障の 原因になります。
- クグリル・室内外機とも吹出口や吸込口をふさいでいないか確認する。
- アース線が外れていないことを確認する。
- 4 専用ブレーカーを「入」にする。 はじめに給気ファン、VAVユニット用(AC 100V用)、次に室内機用(単相200V用) の順に入れてください。

保守契約のお願い

「換気・冷暖房システム」を末長く快適にご使用いただくためには、専門家による定期的な保守点検が必要です。故障がおきてからの修理では費用と時間がかかり、お客さまにご不便をおかけすることになります。保守契約をお申し込みいただくようお願い申し上げます。

●お申し込み先

販売店またはお近くの「ご相談一覧」に ご相談ください。 (図画)

●定期点検費用

定期点検・部品交換の費用については、 お客さまにご相談申し上げます。

●定期点検の内容

	項目	点検の目安	
	モータ(玉軸受)	5年に1回 交換	
冷暖房ユニット	ドレンポンプ	1年に1回 清掃、5年に	1回 交換
/n阪防ユニット 	防カビプレート	1年に1回 交換	
	熱交換器フィン	5年に1回 清掃	
給気グリル、吸込グリル、コントローラ		1年に1回 点検・清掃	
その他システムの点検		1年に1回	

保証とアフターサービス

据記書(別添付)

- ■保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」など の記入をお確かめのうえ、販売店からお受取り ください。図200
- ■内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間…お買上げ日から1年間 (冷媒回路、室内機は5年間)

保証対象…機能部品の故障による運転停止 (詳しくは「保証書」をご覧ください。)

- ■据付工事説明書も同時にお受け取りいただき、最終ページの試運転チェックシートに販売店のチェックが記入されていることをご確認ください。 (保証は当社の認定工事店が、正規の工事を行ったことが前提です。)
- ■保証には、必要事項が記載された「保証書」および据付説明書最終ページの「試運転チェックシート」のご提示が必要です。

の無理は記念を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現と

当社はこの冷暖房システムの補修用性能部品を製造打切り後9年保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■対象機器について、機能部品の故障による運転停止が発生した場合、下記保証期間無償にて修理することを保証します。

	電装部品	冷媒回路	モータ	外装	フィルター
冷暖房室内機 VL-615HPR	0	0	0	_	-
冷暖房室外機 VL-51ALS	0	0		_	
給気ファン V-150C-D, V-150CP-D	0			_	
吹出ロー体型VAVユニット P-361VAX	0			-	
センターコントローラ P-60LTU-AT	0		/	_	
ルームコントローラ P-511AR-AT	0			_	

○:5年保証、□:1年保証、一:保証対象外、/:対象なし ※6年目以降は有償とする。

修理方称有言如為為書戶

「故障かな?と思ったら」

に従ってお調べください。なお、不具合があるときは、運転を停止し、必ずブレーカー(室内機用とVAVユニット用)を切ってから、「ご相談一覧」にご相談ください。図理

■保証期間中は

修理に際しては、保証書と据付工事説明書 (試運転チェックシート)をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていた だきます。

■保証期間がすぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により 修理させていただきます。

修理料金は、技術料+部品代(出張料)などで 構成されています。

■ご連絡いただきたい内容

1.品名:換気・冷暖房システム

2.型名: VL-615HPR

3.お買上げ 年月日

4.故障内容(できるだけ具体的に)

5.住所・名前・電話番号・付近の目印なども

「この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。」 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

換気・冷暖房システム

仕様型名	室内機: VL-615HPR	室外機: VL-51ALS	
電源	単相 2		
冷 冷房能力(kW)	5.	0	
房 消費電力(W)	1.6	3 5	
能 運転電流(A)	9.	2	
カニスルギー消費効率	3.0	03	
暖 暖房能力(kW)	5.	6	
房 消費電力(W)	1.7	70	
能 運転電流(A)	9.	4	
カーエネルギー消費効率	3.2	29	
冷暖房平均エネルギー消費効率	3.16		
室内側運転音 (dB(A))	3	9	
室外側運転音(dB(A))	冷房時49	暖房時50	
質量(kg)	室内機34	室外機38	
外形寸法(mm)	室内機:長さ1184.5	×幅437×高さ265	
AND AND CHILD WAS GIVEN	室外機:高さ550×幅800×奥行285		

- ●この仕様値は、JIS規格(JIS C9612)に基づいた数値です。
- ●システム停止したときの消費電力は約9Wです。
- ●運転音は反響音の少ない無響室で測定した数値で標準機外静圧VL-615HPR:160Pa時です。 実際に据付けた状態で測定すると周囲の音や反響を受け表示数値より大きくなるのが普通です。

ご相談について

ご相談一覧

三菱電機修理窓口・ご相談窓口	同封の一覧表をご覧ください。
お買上げの販売店	下記の記入欄をご覧ください。

愛情点検

★長年ご使用の換気・冷暖房システムの点検を!

●「高気密・高断熱住宅用換気・冷暖房システム」の補修用性 能部品の保有年数は製造打切り後9年です。



このような ●コゲくさい臭いがする。 ●運転音が異常に大きくなる。 症状は ・ユニットから水が漏れる。

ありませんか ┃●漏電遮断器がひんぱんに落ちる。

●その他の異常や故障がある。

ご 使 用 故障や事故防止のため、運転を停止し、 ブレーカーを切ってから、必ず販売店 止 にご相談ください。

お買上げ販売店名		電話	
お買上げ(据付)日	年	月	日

この説明鬱は、 再生紙を使用 しています。